

60.4mm

1	
---	--



08-2026

FR

Cet appareil et ses accessoires sont recyclables

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU


Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta e conservarle per riferimento futuro.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
3. L'intervallo di temperatura di funzionamento e conservazione va da 0 °C a 40 °C. L'esposizione a temperature al di fuori di questo intervallo può comprometterne il funzionamento.
4. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni può causare scosse elettriche. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.
5. Non esporre a calore, acqua o umidità!
6. L'unità non è impermeabile. Se acqua o oggetti estranei penetrano nell'unità, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche. In tal caso, smettere immediatamente di utilizzare l'unità.
7. Non utilizzare accessori non originali con il prodotto, poiché ciò potrebbe causare malfunzionamenti.
8. Proteggere gli occhi. Non guardare direttamente nella lente della torcia quando il prodotto è in funzione.
9. Questo prodotto non supporta la ricarica armonizzata.
10. Avvertenza: questo prodotto include una batteria ricaricabile agli ioni di litio.

Denver A/S si riserva il diritto di correggere eventuali errori di stampa.

Denver A/S non può essere ritenuta responsabile per eventuali errori tecnici o tipografici e si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto e al manuale senza preavviso. Se si riscontrano inesattezze o omissioni, si prega di informarci all'indirizzo riportato sul retro della copertina.



- Ruotare la manopola del volume per accendere la radio e regolare il volume.
- Selezionare FM o AM utilizzando il selettore di banda ed estendere l'antenna per una migliore ricezione del segnale.
- Ruotare la manopola di sintonizzazione per selezionare un canale finché non si accende una luce verde che indica che il canale è sintonizzato correttamente.

1. Ricarica tramite pannello solare

- Posizionare la radio a manovella/il pannello solare alla luce del sole fino a quando non si accende una spia rossa di ricarica. È difficile ricaricare completamente l'unità utilizzando solo il pannello solare. Il pannello solare serve principalmente per il mantenimento della batteria, quindi in questo caso è meglio utilizzare la manovella o il cavo USB-C in dotazione.
- Non caricare la radio in un ambiente caldo (ad es. all'interno di un'auto). Si raccomanda inoltre di spegnere la radio durante la ricarica.

2. Ricarica tramite manovella

- Aprire la maniglia sul retro della radio e ruotarla in entrambe le direzioni. Si accenderà una spia rossa di ricarica.
- Per il primo utilizzo, ruotare la manovella per alcuni minuti per attivare la batteria interna.


Questa radio a manovella solare può ricaricare dispositivi USB utilizzando la sua batteria integrata.
Inserire un cavo USB nella porta USB-A o USB-C situata sul lato della radio e collegarlo ai dispositivi che si desidera ricaricare.

- Premere il pulsante della torcia per accenderla o spegnerla.

Funzionamento della funzione SOS

- Premere due volte il pulsante SOS per attivare la funzione SOS. Premere una volta per disattivarla.

- Radio AM/FM
- Torcia LED
- Pulsante SOS per uso di emergenza (premere due volte per attivarla, una volta per disattivarla)
- Pannello solare per la ricarica
- Manovella per la ricarica
- Batteria integrata da 2000 mAh
- Uscita USB per la ricarica del telefono
- Design piccolo e compatto



Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio SCR-2007 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità RED è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: SCR-2007. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

Le informazioni relative al consumo energetico in modalità standby/spento e alla gestione dell'alimentazione per i prodotti conformi al Regolamento (EU) 2023/826 della Commissione sono disponibili al seguente indirizzo internet: denver.eu, quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito web. Inserire il numero del modello: SCR-2007 e accedere alla pagina.

Potenza massima di uscita audio: 2W RMS

Intervallo di frequenza operativa: FM 87-108MHz/ AM
520-1620kHz

-Batteria al litio all'interno!

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danimarca
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Headquarter
 Denver A2
 Omega 34, Søften
 DK-8382 Hinnerup
 Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
 (Push "1" for support)

E-Mail
 For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER SENILUX B.V.
Benwoutsewaaier 13C-D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1250 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurf.service.at

Poland

Spain/Portugal
DENVER SPAIN S.A
 Ronda Augustus y Louis Lumiere, nº 23- nave 16
 Parque Tecnológico
 46880 PATERNA
 Valencia (Spain).
 ul. Czajkowskiego 140
 62-800 Kalisz
 Phone: **62 75 38 092**
 E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**
 Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

Mail: support.es@denver.eu please write an email to
contact hq@denver.eu

Phone: +35 1255240 294
E-Mail: denver.sandee@sattfiel.com



Omnia S.A. Soefien
DK-8182 Hinnerup

denver.eu
facebook.com/denver.eu

