

85.7mm

60.4mm



SCR-2007
denver.eu

08-2026



FR
Cet appareil et ses accessoires sont recyclables

A DÉPOSER EN MAGASIN

A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU

Points de collecte sur www.quelairdemedecheats.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde as instruções para referência futura.

- Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o fora do alcance das crianças.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais de estimação para evitar que o mastiguem ou engulam.
- A gama de temperaturas de funcionamento e armazenamento é de 0 °C a 40 °C. A exposição a temperaturas fora desta gama pode afetar o funcionamento.
- Nunca abra o produto. Tocar nos componentes eletrônicos internos pode causar um choque elétrico. As reparações ou a manutenção só devem ser realizadas por pessoal qualificado.
- Não exponha ao calor, à água ou à humidade!
- A unidade não é à prova de água. Se entrar água ou objetos estranhos na unidade, pode ocorrer um incêndio ou choque elétrico. Se isso acontecer, pare de utilizar a unidade imediatamente.
- Não utilize acessórios não originais com o produto, pois isso pode causar mau funcionamento.
- Proteja os seus olhos. Não olhe diretamente para a lente da lanterna quando o produto estiver a funcionar.
- Este produto não suporta carregamento harmonizado.
- Aviso: Este produto inclui uma bateria recarregável de íons de lítio.

A Denver A/S reserva-se o direito de corrigir erros de impressão. A Denver A/S não se responsabiliza por quaisquer erros técnicos ou tipográficos e reserva-se o direito de efetuar alterações ao produto e ao manual sem aviso prévio. Se detetar quaisquer imprecisões ou omissões, informe-nos através do endereço indicado na contracapa.

POR 1



- Manivela
- Antena de rádio
- Botão de ligar da lanterna
- Lanterna
- Indicador de alimentação
- Indicador de sintonização
- Botão de sintonização
- Seletor de banda de rádio (FM/AM)
- Botão de ligar/desligar o rádio e de regulação do volume
- Altifalante
- Botão SOS (prima duas vezes para ativar, uma vez para desativar)
- Indicador de nível de energia
- Painel solar
- Porta de saída USB-A para carregar o seu telemóvel
- Capa de borracha
- Porta de entrada/saída USB-C para carregar o próprio rádio de manivela ou o seu telemóvel

POR 2

Funcionamento do rádio

- Gire o botão de controlo de volume para ligar o rádio e ajustar o volume.
- Selecione FM ou AM utilizando o seletor de banda e estenda a antena para obter uma melhor receção do sinal.
- Gire o botão/discador de sintonização para selecionar um canal até que uma luz verde indique que o canal está sintonizado corretamente.

Alimentação do rádio

1. Carregamento através do painel solar

- Coloque o rádio de manivela/painel solar sob a luz solar até que uma luz indicadora de carregamento vermelha acenda. É difícil carregar totalmente a unidade utilizando apenas o painel solar. O painel solar destina-se principalmente à manutenção da bateria. Por isso, é melhor utilizar a manivela manual ou o cabo USB-C incluído.
- Não carregue o rádio num ambiente quente (por exemplo, dentro de um carro). Recomenda-se também desligar o rádio durante o carregamento.

2. Carregamento com manivela

- Desdobre a manivela na parte de trás do rádio e gire-a em qualquer direção. Uma luz indicadora de carregamento vermelha acenderá.
- Para a primeira utilização, gire a manivela durante alguns minutos para ativar a bateria interna.

Nota: 10 minutos de manivela proporcionam até 1 hora de rádio FM em volume baixo a médio.

3. Carregar o rádio de manivela através de um cabo USB

- Ligue o cabo de carregamento USB-C incluído à porta USB-C do rádio e ligue a extremidade USB-A a um adaptador USB-A de 5 V (não incluído) ligado a uma tomada elétrica estável.
- Uma luz indicadora azul intermitente significa que o rádio de manivela está a carregar.

Nota: A luz indicadora ficará azul fixa quando o rádio estiver totalmente carregado.

POR 3

Carregar dispositivos externos

Este rádio solar com manivela pode carregar dispositivos USB utilizando a sua bateria integrada.

Ligue um cabo USB à porta de saída USB-A ou USB-C situada na lateral do rádio e ligue-o aos dispositivos que pretende carregar.

Funcionamento da lanterna

- Prima o botão da lanterna para ligar ou desligar a lanterna.

Funcionamento do SOS

- Prima o botão SOS duas vezes para ativar a função SOS. Prima uma vez para a desligar.



Especificações:

Rádio AM/FM
Lanterna LED
Botão SOS para uso de emergência (prima duas vezes para ativar, uma vez para desativar)
Painel solar para carregamento
Manivela para carregamento
Bateria integrada de 2000 mAh
Saída USB para carregar telemóveis
Design pequeno e compacto

POR 4

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrônico e as pilhas estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

POR 5

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Denver A/S declara que o tipo de equipamento de rádio SCR-2007 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto integral da declaração de conformidade RED está disponível no seguinte endereço de Internet: denver.eu e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do site web. Escrever o número do modelo: SCR-2007. Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências.

Informações sobre o consumo de energia em modo de espera/desligado e gestão de energia para produtos em conformidade com o Regulamento (UE) 2023/826 da Comissão podem ser encontradas no seguinte endereço da Internet: denver.eu e, em seguida, clique no ícone de pesquisa na linha superior do site. Escreva o número do modelo: SCR-2007 e aceda à página.

Potência máxima de saída de áudio: 2W RMS

Faixa de frequência de operação: FM 87-108MHz/ AM 520-1620kHz

Aviso!
- Bateria de lítio no interior!

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

POR 6

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail:
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max Emanuel Str. 4
94056 Passau

Phone: +49 851 579369 40

E-Mail:
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Luf Premium Service GmbH
Dietrichsdorfer Str. 1
1220 Wien

Phone: +43 1 804 3885

E-Mail: denver@lufservice.at

Poland

LetItRepair Poland sp. z o.o.
ul. Czystałowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 082

E-Mail: denver-service@letitrepair.pl

Główny praczy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barneveldsestraat 130-1D
3849 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437625
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A.
Barrida Augustines 1, Local Lumiere, nº 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46100 PATERNÀ
Valencia (Spain)

Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +351 255246 294
E-Mail: denver.service@satell.com

denver

denver.eu
facebook.com/denver.eu



22
PAP