



HVC-45
denver.eu

2025



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde as instruções para referência futura.

1. Aviso: Este produto tem uma bateria de polímero de lítio incorporada.
2. Não exponha este produto à chuva ou a condições de humidade. O produto não é à prova de água.
3. Limpe e esvazie regularmente o filtro de pó para evitar o funcionamento anormal.
4. Não aspire substâncias inflamáveis ou explosivas (líquidos, gases).
5. Nunca aspire elementos pontiagudos.
6. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais de estimação para evitar que o mastiguem ou engulam.
7. Evite que este artigo caia, pois isso pode causar danos graves.
8. A temperatura de funcionamento e armazenamento do produto é de 0 graus Celsius a 40 graus Celsius. Temperaturas abaixo ou acima deste intervalo podem afetar o funcionamento.
9. Nunca abra o compartimento da bateria do produto. Tocar nos componentes elétricos internos pode causar choque elétrico. Reparações ou manutenção só devem ser realizadas por pessoal qualificado.
10. Não coloque este item perto de fontes de água, calor ou exponha-o à luz solar direta.
11. Este item destina-se apenas ao uso doméstico.
12. Não utilize acessórios não originais com o produto, pois isso pode causar um funcionamento anormal do produto.

POR 1



1. Filtro HEPA
2. Cabezal de aspiración
3. Botão liga/desliga
4. Indicador de carregamento
5. Porta de carregamento USB-C
6. Cabeça sopradora

7. Utilizado para a cabeça de aspiração:
Bocal de sucção longo e plano
Bocal de escova de sucção plano
8. Utilizado para cabeça sopradora:
Bocal de ar longo e redondo
Bocal redondo com escova
Bocal de sopro
Bocal inflável de ar

Carregamento:

Use o cabo de carregamento USB-C fornecido para carregar. Conecte o cabo USB a uma fonte de alimentação adequada e conecte a outra extremidade do cabo à porta de carregamento do produto.
Durante o processo de carregamento, o indicador de carga permanecerá vermelho. Quando o processo de carregamento estiver concluído, ele ficará verde.

POR 2

Nota importante: O produto precisa de estar totalmente carregado para funcionar como pretendido. Se o produto tiver pouca energia, o efeito de sucção e sopro não será tão eficaz.

Instalação e funcionamento:

Conecte o bocal do aspirador (com o filtro HEPA dentro) ao aspirador, girando-o para a direita até ouvir um clique. Há uma indicação no produto sobre onde girar o bocal do aspirador.

Coloque o acessório desejado na cabeça do aspirador ou na cabeça sopradora e pressione o botão Liga/Desliga para ligá-lo. Quando terminar, pressione o botão novamente para desligá-lo.

Não é possível usar o efeito de sopro e o efeito de sucção ao mesmo tempo, portanto, use apenas uma função de cada vez.

A função de aspiração é utilizada para pequenas tarefas domésticas e limpeza de automóveis, assim como a função de sopro. O filtro tem capacidade para armazenar até 200 ml. Esvazie e limpe o depósito de pó regularmente.

Nota: A velocidade de sucção e sopro depende da carga da bateria. Por isso, recomenda-se carregar totalmente a bateria antes de cada utilização.

Desmontagem e limpeza:



POR 3

1. Gire o tanque para a esquerda para separá-lo do aspirador.
2. Retire o filtro do depósito e deite o lixo no caixote do lixo.
3. Se necessário, use um pano ligeiramente húmido ou um lenço descartável para limpar o depósito. O filtro pode ser enxaguado com água e deve estar completamente seco antes de ser reutilizado.
4. Para reinstalar o depósito, coloque o filtro no interior e rode-o para a direita até ouvir um clique.

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrônico e as pilhas estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas
POR 5

POR 4

usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Informações sobre o consumo de energia em modo de espera/desligado e gestão de energia para produtos em conformidade com o Regulamento (EU) 2023/826 da Comissão podem ser encontradas no seguinte endereço da Internet: denver.eu e, em seguida, clique no ícone de pesquisa na linha superior do site. Escreva o número do modelo: HVC-45 e aceda à página.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

POR 6

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail:

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379369 40

E-Mail:

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1250 Wien

Phone: +43 1 904 5085

E-Mail: denver@lurfservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Czystałowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092

E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
[facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)

