denver

BTG-618

denver.eu

01-2026

Cet appareil et ses accessoires sont recyclables

À DÉPOSER À L'ENVIRONNEMENT

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Información de seguridad
Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto por primera vez y guarde las instrucciones para futuras consultas.
1. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Advertencia: este producto incluye una batería recargable de ionen litio.
3. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas para evitar que lo muerdan o lo ingieran.
4. La temperatura de funcionamiento y almacenamiento del producto es de 0 °C a 40 °C. Los entornos por debajo o por encima de esta temperatura pueden afectar a su funcionalidad.
5. No abra nunca el producto. No toque los componentes electrónicos internos, ya que podría sufrir una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento solo deben ser realizados por personal cualificado.
6. ¡No lo exponga al calor, al agua, al polvo (entornos polvorientos), a la humedad ni a la luz solar directa!
7. Proteja sus oídos del volumen alto. El volumen alto puede dañar sus oídos y provocar pérdida auditiva.
8. La tecnología inalámbrica Bluetooth solo puede funcionar en un rango de unos 10 m (30 pies). La distancia máxima de comunicación puede variar en función de la presencia de obstáculos
(personas, objetos metálicos, paredes, etc.) o del entorno electromagnético.
9. Las microondas emitidas por un dispositivo Bluetooth pueden afectar al funcionamiento de los dispositivos médicos electrónicos.
10. Si entra agua u objetos extraños en la unidad, puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. Si entra agua u objetos extraños en la unidad, deje de utilizarla.

1. Contenido del embalaje
- Altavoz Bluetooth
- Cable de carga USB-C
- Manual

2. Descripción de las piezas



Introducción al producto
1. Disminución del volumen / Canción anterior
2. Reproducir/Pausar
3. Bluetooth/Tarjeta micro SD/Unidad USB/Cambio de modo EQ
4. LED encendido/apagado
5. Encendido/apagado
6. Aumento de volumen / Siguiente canción
7. Puerto USB para reproducción de audio
8. Ranura para tarjeta micro SD
9. Indicador LED
10. Puerto de carga USB-C
11. Auxiliar de 3,5 mm

FUNCIONES DE LAS TECLAS DE CONTROL
Botón 1
Pulsar una vez: canción anterior
Mantener pulsado: bajar volumen
Botón 2
Pulsar una vez: Reproducir/Pausar
Pulsar dos veces: Desconectar Bluetooth
Mantener pulsado: TWS
Botón 3
Pulsar una vez: Cambiar el modo EQ
Mantener pulsado ar M para cambiar entre Bluetooth y tarjeta de memoria y USB.
Botón 4
Pulsar una vez: Encender el LED
Pulse de nuevo: Cambie el modo de luz LED según desee hasta que se apague el LED
Botón 5
Mantenga pulsado: Encendido/Apagado
Botón 6
Pulse una vez: Canción siguiente
Mantener pulsado: Aumentar volumen

3. Funcionamiento
1. Encender/apagar el altavoz: Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para encenderlo o apagarlo
2. Reproducir música a través de la conexión Bluetooth:
El modo Bluetooth está activado de forma predeterminada si no hay ninguna tarjeta micro SD insertada.
Abra la configuración de Bluetooth en el teléfono, busque y conecte el dispositivo «BTG-618».
Cuando oiga el sonido, el Bluetooth se habrá conectado correctamente.
Ahora puede reproducir música.

Nota:
1. El altavoz se conecta automáticamente al último teléfono.
2. Desconecte manualmente un teléfono pulsando dos veces el botón Reproducir/Pausar (2) del producto.
3. Reproducir música desde la tarjeta de memoria y la unidad flash USB:
Con una tarjeta micro SD o una unidad flash USB insertada, el dispositivo reproducirá automáticamente la música almacenada en la tarjeta de memoria. Mantenga pulsado M para cambiar entre Bluetooth y la tarjeta de memoria y el USB.

4. Reproducir música desde AUX IN:
Inserte el cable de audio de 3,5 mm (no incluido) en el altavoz y conecte el otro extremo del cable de audio a su reproductor mp3/mp4, teléfono móvil u otro dispositivo compatible para reproducir su música.

5. Reproducir música a través de la función TWS
-Asegúrese de que ambos altavoces estén «ENCENDIDOS» y no estén emparejados con ningún dispositivo Bluetooth.
-No se conecte a ningún dispositivo Bluetooth.
-Mantenga pulsado el botón Reproducir/Pausar (2) durante 2-3 segundos en cualquiera de los altavoces y se oirá un tono de indicación.
Después de unos segundos, se escuchará otro tono indicativo si se emparejan automáticamente.
-Abra el menú Bluetooth de su dispositivo inalámbrico (teléfono, tableta, ordenador portátil, etc.) y seleccione « o BTG-618».
-Empareje el dispositivo y reproduzca música.
Nota: En cualquiera de los altavoces, mantenga pulsado el botón de reproducción/pausa (2) durante 2-3 segundos y esto desconectará los altavoces de TWS

Carga:
Conecte la fuente de alimentación del altavoz o del micrófono utilizando el cable suministrado.

Durante el proceso de carga, la luz indicadora roja permanecerá encendida. Cuando el proceso de carga haya finalizado, el indicador se apagará.

Nota: APAGUE el dispositivo para ahorrar batería cuando no lo utilice.

Aviso - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.
Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. COPYRIGHT DENVER A/S

denver

01-05
W

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de un cubo de basura tachado, véase arriba. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Denver A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo BTC-618 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la RED está disponible en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la página. Escriba el número de modelo: BTC-618. Ahora entre en la página del producto y la directiva RED se encuentra bajo descargas/otras descargas.

La información sobre el consumo energético en modo de espera/apagado y la gestión de la energía de los productos que cumplen con el Reglamento (EU) 2023/826 de la Comisión se puede encontrar en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y, a continuación, haga clic en el icono de búsqueda en la parte superior de la página web. Escriba el número de modelo: BTC-618 y acceda a la página.

Potencia máxima de salida de audio: 2x200W / 2x20W RMS

Rango de frecuencia de funcionamiento de Bluetooth: 2402MHz-2480MHZ

Potencia máxima de salida de RF: 1.86dBM

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics
Headquarter
DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 22 00**
(Push "1" for support)

E-Mail:
For technical questions: please write to: **support.dk@denver.eu**

For all other questions: please write to: **contact.hq@denver.eu**

Benelux
DENVER BENELUX B.V.
Lyonpoort 5, 3072 AV,
Zuid-Hill Rotterdam
Netherlands

Phone **0910 -3629023**
E-Mail **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal
DENVER SPAIN S.A
Calle Progreso 8 (nave 1),Parque Tecnológico de Paterna
46980 Paterna
valencia (España)
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 080**
E-Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal
Phone: **+35 1213244 206**
E-Mail: **denver.service@saflat.com**

Germany
Denver Germany GmbH Service
Frankfurter Straße 2
Haus Brunnwald Str. 4
96050 Fürth

Phone: **+49 911 3791540-10**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria
Luif Premium Service GmbH
Hetzendorfer Straße 117
1230Wien

Phone: **+43 1 996 3985**
E-Mail: **denver@luifservice.at**

Poland
Lumiluxpol Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
83-000 Pruszcz

Phone: **52 75 35 052**
E-Mail: **denver.service@lumiluxpol.pl**

Godziny pracy: 8 - 15(poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above, please write to: contact.hq@denver.eu

denver
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP