60.4mm

85.7mm

denver

SCR-2007

denver.eu

08-2026

FR Cet appareil et ses accessoires sont recyclables

À DÉPOSER EN MAGASIN OU

À DÉPOSER EN DÉCHETTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto por primera vez y guárdelas para futuras consultas.

1. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas para evitar que lo muerdan o se lo traguen.
3. El rango de temperatura de funcionamiento y almacenamiento es de 0 °C a 40 °C. La exposición a temperaturas fuera de este rango puede afectar al funcionamiento.
4. No abra nunca el producto. Tocar los componentes electrónicos internos puede provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento solo deben ser realizados por personal cualificado.
5. ¡No lo exponga al calor, al agua o a la humedad!
6. La unidad no es resistente al agua. Si entra agua u objetos extraños en la unidad, puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. Si esto ocurre, deje de utilizar la unidad inmediatamente.
7. No utilice accesorios no originales con el producto, ya que esto podría provocar un mal funcionamiento.
8. Proteja sus ojos. No mire directamente a la lente de la linterna cuando el producto esté en funcionamiento.
9. Este producto no admite la carga armonizada.
10. Advertencia: Este producto incluye una batería recargable de iones de litio.

Denver A/S se reserva el derecho a cometer errores de impresión.
Denver A/S no se hace responsable de ningún error técnico o tipográfico y se reserva el derecho a realizar cambios en el producto y en el manual sin previo aviso. Si encuentra alguna inexactitud u omisión, le rogamos que nos lo comunique a la dirección que figura en la contraportada.



1. Manivela
2. Antena de radio
3. Botón de encendido de la linterna
4. Linterna
5. Indicador de encendido
6. Indicador de sintonización
7. Botón de sintonización
8. Selector de banda de radio (FM/AM)
9. Botón de encendido/apagado de la radio y de ajuste de volumen
10. Altavoz
11. Botón SOS (pulsar dos veces para activar, una vez para desactivar)
12. Indicador de nivel de potencia
13. Panel solar
14. Puerto de salida USB-A para cargar el teléfono
15. Funda de goma
16. Puerto de entrada/salida USB-C para cargar la propia radio de manivela o tu teléfono

Funcionamiento de la radio
-Gire el botón de control de volumen para encender la radio y ajustar el volumen.
- Seleccione FM o AM con el selector de banda y extienda la antena para obtener una mejor recepción de la señal.
- Gire el botón o dial de sintonización para seleccionar un canal hasta que se encienda una luz verde que indique que el canal está sintonizado correctamente.

Alimentación de la radio

1. Carga mediante el panel solar
- Coloca la radio de manivela/el panel solar bajo la luz del sol hasta que se encienda una luz indicadora de carga roja. Es difícil cargar completamente la unidad utilizando solo el panel solar. El panel solar sirve principalmente para el mantenimiento de la batería, por lo que es mejor utilizar la manivela o el cable USB-C incluido.
- No cargue la radio en un entorno caluroso (por ejemplo, dentro de un coche). También se recomienda apagar la radio mientras se carga.

2. Carga mediante manivela
- Despliegue la manivela situada en la parte trasera de la radio y gírela en cualquier dirección. Se encenderá una luz indicadora de carga roja.
- Para el primer uso, gire la manivela durante unos minutos para activar la batería interna.

Nota: 10 minutos de manivela proporcionan hasta 1 hora de radio FM a volumen bajo o medio.

3. Carga de la radio de manivela mediante cable USB
- Conecte el cable de carga USB-C incluido al puerto USB-C de la radio y conecte el extremo USB-A a un adaptador USB-A de 5 V (no incluido) enchufado a una toma de corriente estable.
- Una luz indicadora azul parpadeante significa que la radio de manivela se está cargando.

Nota: La luz indicadora se iluminará en azul fijo cuando la radio esté completamente cargada.

Carga de dispositivos externos
Esta radio solar de manivela puede cargar dispositivos USB utilizando su batería integrada.
Conecta un cable USB al puerto de salida USB-A o USB-C situado en el lateral de la radio y conéctalo a los dispositivos que desees cargar.

Funcionamiento de la linterna
- Pulse el botón de la linterna para encenderla o apagarla.

Funcionamiento del SOS
- Pulsa el botón SOS dos veces para activar la función SOS. Pulsa una vez para desactivarla.

Especificaciones:
Radio AM/FM
Linterna LED
Botón SOS para uso de emergencia (pulsa dos veces para activarla, una vez para desactivarla)
Panel solar para la carga
Manivela para la carga
Batería integrada de 2000 mAh
Salida USB para cargar el teléfono
Diseño pequeño y compacto

Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.
Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S

denver

01-05
W

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de un cubo de basura tachado, véase arriba. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Denver A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo SCR-2007 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la RED está disponible en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la página. Escriba el número de modelo: SCR-2007. Ahora entre en la página del producto y la directiva RED se encuentra bajo descargas/otras descargas.

La información sobre el consumo energético en modo de espera/apagado y la gestión de la energía de los productos que cumplen con el Reglamento (EU) 2023/826 de la Comisión se puede encontrar en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y, a continuación, haga clic en el icono de búsqueda en la parte superior de la página web. Escriba el número de modelo: SCR-2007 y acceda a la página.

Potencia máxima de salida de audio: 2W RMS

Rango de frecuencia de funcionamiento: FM 87–108MHz/ AM 520–1620kHz

Advertencia!
Batería de litio en su interior!

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics
Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1"for support)

E-Mail:
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux
DENVER BENELUX B.V.
Barneveldsewaldt 130-D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0800 3447823**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal
DENVER SPAIN S.A
Rbla Augusta 2 (Jack Lumiere, nº 23- nave 11)
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
E-Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal
Phone: **+35 1210124 206**
E-Mail: **denver.service@sofist.com**

Germany
Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max Emanuel Str. 4
86415 Mering

Phone: **+49 821 379340 40**

E-Mail:
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria
Luif Premium Service GmbH
Deutschstraße 1
7230Mörbisch

Phone: **+43 1 906 3985**
E-Mail: **denver@luifservice.at**

Poland
LcWiRaport Poland sp. z o.o.

ul Ciszkowskiego 1/6
42-900 Kalisz

Phone: **62 70 10 092**
E-Mail: **denver-service@letmeapair.pl**

Godziny pracy: 8 - 16(poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above, please write an email to:
contact.hq@denver.eu

denver
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP