60.4mm

85.7mm

denver

BTG-618

denver.eu

01-2026

FR Cet appareil et ses accessoires sont recyclables

A ENVOYER EN MAGASIN

A ENVOYER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation au lo ion de votre appareil !

BRUGSANVISNING

Sikkerhedsoplysninger

Læs sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt, inden du bruger produktet for første gang, og opbevar instruktionerne til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Opbevar det utilgængeligt for børn.
2. Advarsel: Dette produkt indeholder et opladeligt lithium-ion-batteri.
3. Opbevar produktet utilgængeligt for børn og kæledyr for at undgå, at de tygger på det eller sluger det.
4. Produktets drifts- og opbevaringstemperatur er fra 0 grader Celsius til 40 grader Celsius. Miljøer under og over denne temperatur kan påvirke funktionaliteten.
5. Åbn aldrig produktet. Rør ikke ved de indvendige elektroniske komponenter, da du kan få elektrisk stød. Reparation eller service må kun udføres af kvalificeret personale.
6. Udsæt ikke produktet for varme, vand, støv (støvede omgivelser) fugt eller direkte sollys!
7. Beskyt dine ører mod høje lydniveauer. Høje lydniveauer kan beskadige dine ører og føre til høretab.
8. Trådløs Bluetooth-teknologi kan kun fungere inden for en rækkevidde på ca. 10 m (30 ft). Den maksimale kommunikationsafstand kan variere afhængigt af forekomsten af forhindringer
(mennesker, metalgenstande, vægge osv.) eller det elektromagnetiske miljø.
9. Mikrobølger, der udsendes af en Bluetooth-enhed, kan påvirke driften af elektroniske medicinske apparater.
10. Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i enheden, skal du stoppe med at bruge den.

1. Indhold i emballagen
- Bluetooth-højttaler
- USB-C-opladerkabel
- Manual

2. Beskrivelse af dele



Produktintroduktion
1. Lydstyrke ned / Forrige sang
2. Afspil/Pause
3. Bluetooth/Micro SD-kort/USB-drev/EQ-tilstandsskift
4. LED til/fra
5. Tænd/sluk
6. Lydstyrkeforøgelse / Næste sang
7. USB-port til Audio Playjack
8. Micro-SD-kortspor
9. LED-indikator
10. USB-C-opladningsport
11. 3.5 mm Aux

KONTROLTASTFUNKTIONER
Knap 1
Tryk én gang: Forrige sang
Tryk og hold nede: Sænk lydstyrken
Knap 2
Tryk én gang: Afspil/pause
Tryk to gange: Afbryd Bluetooth
Tryk og hold nede: TWS
Knap 3
Tryk én gang: Skift EQ-tilstand
Tryk og hold nede M for at skifte mellem Bluetooth og hukommelseskort og USB.
Knap 4
Tryk én gang: Tænd LED
Tryk igen: Skift mellem forskellige LED-lystilstande, indtil LED'en slukkes
Knap 5
Tryk og hold nede: Tænd/sluk
Knap 6
Tryk én gang: Næste sang
Tryk og hold nede: Øg lydstyrken

3. Betjening
1. Tænd/sluk for højttaleren: Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder for at tænde/slukke
2. Afspil musik via Bluetooth-forbindelse:
Bluetooth-tilstand er som standard aktiveret, hvis der ikke er indsat et Micro-SD-kort.
Åbn Bluetooth-indstillingen på telefonen, find og tilslut enheden "BTG-618".
Når du hører lyden, er Bluetooth tilsluttet.
Nu kan du afspille musik.

Bemærk:
1.Højttaleren opretter automatisk forbindelse til den sidste telefon.

2. Afbryd manuelt forbindelsen til en telefon ved at trykke to gange på afspilnings-/pause-knappen (2) på produktet.

3. Afspil musik fra hukommelseskort og USB-flashdrev:

Når et micro-SD-kort/USB-flashdrev er indsat, afspiller enheden automatisk den musik, der er gemt på hukommelseskortet. Hold M nede for at skifte mellem Bluetooth og hukommelseskort og USB.

4. Afspil musik fra AUX IN:
Indsæt 3.5 mm ledkablet (medfølger ikke) i højttaleren, og tilslut den anden ende af ledkablet til din mp3-/mp4-afspiller, mobiltelefon eller anden kompatibel enhed for at afspille din musik.

5. Afspil musik via TWS-funktionen
-Sørg for, at begge højttalere er "tændt" og ikke parret med nogen Bluetooth-enhed
-Tilslut ikke nogen Bluetooth-enheder
-Tryk og hold knappen Afspil/Pause (2) nede i 2-3 sekunder på en af højttalerne. hvorefter der lyder en indikationstone. Efter få sekunder vil der lyde en anden indikationstone, hvis de parres automatisk.
-Åbn Bluetooth-menuen på din trådløse enhed (telefon, tablet, bærbar computer osv.) og vælg " BTG-618".
-Par enheden og afspil musik
Bemærk: Tryk og hold afspil/pause-knappen (2) nede i 2-3 sekunder på en af højttalerne, og højttalerne afbrydes fra TWS

Opladning:
Tilslut højttaleren eller mikrofonens strømkilde ved hjælp af det medfølgende kabel.

Under opladningen vil den røde indikatorlampe forblive tændt. Når opladningen er færdig, slukkes indikatoren.

Bemærk: SLUK for at spare på batteriet, når den ikke er i brug.

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholes.
Vi bager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S

denver

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for mennesker sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingsstæder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen BTG-618 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
RED-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: BTG-618.
Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Oplysninger om strømforbrug i standby-/slukket tilstand og strømstyring for produkter, der overholder Kommissionens forordning (EU) 2023/826, findes på følgende internetadresse: denver.eu. Klik derefter på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Indtast modelnummeret: BTG-618, og gå til siden.

Maksimal lydudgangseffekt: 2x200W / 2x20W RMS

Bluetooth-driftsfrekvensområde: 2402MHz-2480MHZ

Maksimal RF-udgangseffekt: 1.86dBM

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics
Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 41 00**
(Push "1" for support)

E-Mail:
For technical questions, please write to: **support.hq@denver.eu**

For all other questions please write to: **contact.hq@denver.eu**

Benelux
DENVER BENELUX B.V.
Balverstraatweide 110-12
5652 CA Eindhoven
The Netherlands

Phone: **0900-0427023**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal
Denver Iberia S.L.
Avenida Augusta 2 nave 1,Polígono Ind. Los Vientos, nº 23- nave 1B
28806 Alcalá Henares
Madrid (Spain)

Phone: **+34 918 048 003**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal
Phone: **+35 12820410 204**
E-Mail: **denver.iberia@gmail.com**

Germany
Denver Germany GmbH Service
Frankfurter Straße 3
Max-Eyth-Straße 36 a
63263 Neu-Isenburg

Phone: **+49 851 979589 40**

E-Mail:
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria
Luef Premium Service GmbH
Industriestraße 1
1230Wien

Phone: **+43 1 904 3480**
E-Mail: **denver@luefservice.at**

Poland
Lothbrokpun Poland sp. z o.o.
ul Czeladnicza 14b
62-800 Kalisz

Phone: **62 76 36 082**
E-Mail: **denver-service@lothbrokpun.pl**

Godziny pracy: 8 - 16(poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above, please write an email to contact.hq@denver.eu.

denver
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22 PAP