60.4mm

85.7mm

denver

BTG-618

denver.eu

01-2026

Cet appareil et ses accessoires sont recyclables

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

KÄYTTÖOHJE

Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Varoitus: Tämä tuote sisältää ladattavan litiumioniakun.
3. Pidä tuote lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa, jotta ne eivät voi pureskella tai niellä siitä.
4. Tuotteen käyttö- ja säilytyslämpötila on 0-40 celsiusastetta. Tämän lämpötilan alapuolella tai yläpuolella olevat ympäristöt voivat vaikuttaa tuotteen toimintaan.
5. Älä koskaan avaa tuotetta. Älä kosketa sisäisiä elektroniikkakomponentteja, sillä saatat saada sähköiskun. Korjaukset ja huollot saa suorittaa vain pätevä henkilöstö.
6. Älä altista tuotetta kuumuudelle, vedelle, pölylle (pölyinen ympäristö), kosteudelle tai suoralle auringonvalolle!
7. Suojaa korvasi kovilta äänenvoimakkuuksilta. Kovat äänenvoimakkuudet voivat vahingoittaa korvasi ja johtaa kuulon heikkenemiseen.
8. Langaton Bluetooth-tekniikka toimii vain noin 10 metrin (30 jalan) etäisyydellä. Suurin viestinnätäisyys voi vaihdella esteiden
(ihmiset, metalliesineet, seinät jne.) tai sähkömagneettisen ympäristön mukaan.
9. Bluetooth-laitteen lähettämät mikroaallot voivat vaikuttaa elektronisten lääkinnällisten laitteiden toimintaan.
10. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta sen käyttö.

1. Pakkauksen sisältö
- Bluetooth-kaiuttin
- USB-C-latauskaapeli
- Käyttöohje

2. Osien kuvaus



Tuotteen esittely
1. Äänenvoimakkuuden vähennys / Edellinen kappale
2. Toisto/Tauko
3. Bluetooth/Micro SD-kortti/USB-asema/EQ-tilan vaihto
4. LED-valon kytkeminen päälle/pois
5. Virta pääsiä/pois
6. Äänenvoimakkuuden lisäys / Seuraava kappale
7. USB-portti äänentoistoson
8. Micro-SD-korttipaikka
9. LED-merkkivalo
10. USB-C-latausporttti
11. 3.5 mm:n aux-liitäntä

OHJAINPAINIKKEIDEN TOIMINNOT

Painike 1
Paina kerran: Edellinen kappale
Paina ja pidä painettuna: Äänenvoimakkuuden vähennys
Painike 2
Paina kerran: Toisto/tauko
Paina kahdesti: Katkaise Bluetooth-yhteys
Paina ja pidä painettuna: TWS
Painike 3
Paina kerran: EQ-tilan muuttaminen
Paina ja pidä painettuna M vaihtaaksesi Bluetoothin, muistikortin ja USB:n välillä.
Painike 4
Paina kerran: LED-valon kytkeminen päälle
Paina uudelleen: Vaihda LED-valotilaa haluamallasi tavalla, kunnes LED sammuu
Painike 5
Paina ja pidä painettuna: Virta päälle/pois
Painike 6
Paina kerran: Seuraava kappale
Paina ja pidä painettuna: Lisää äänenvoimakkuutta

3. Toiminto
1. Kaiuttimen virran kytkeminen päälle/pois: Kytke virta päälle/pois painamalla virtapainiketta 2 sekunnin ajan.
2. Toista musiikkia Bluetooth-yhteyden kautta:
Bluetooth-tila on oletusarvoisesti päällä, jos Micro-SD-korttia ei ole asetettu paikalleen.
Avaa puhelimen Bluetooth-asetukset, etsi laite "BTG-618" ja muodosta yhteys.
Kun kuulet äänen, Bluetooth-yhteys on muodostettu onnistuneesti.
Nyt voit toistaa musiikkia.

Huomaa
1. Kaiuttin muodostaa yhteyden automaattisesti viimeksi käytettyyn puhelimeen.

2.Voit irrottaa puhelimen manuaalisesti painamalla tuotteen toisto-/keskeytyspainiketta (2) kahdesti.

3. Musiikin toistaminen muistikortilta ja USB-muistitikulta:
Kun Micro-SD-kortti/USB-muistitikku on asetettu paikalleen, laite toistaa automaattisesti muistikortille tallennetun musiikin. Paina ja pidä painettuna M-painiketta vaihtaaksesi Bluetoothin, muistikortin ja USB:n välillä.

4. Musiikin toistaminen AUX IN -liitännästä:
Liitä 3.5 mm:n äänikaapeli (ei sisälly toimitukseen) kaiuttimeen ja liitä äänikaapelin toinen pää mp3-/mp4- soittimeen, matkapuhelimeen tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen musiikin toistamiseksi.

5. Toista musiikkia TWS-toiminnon avulla
-Varmista, että molemmat kaiuttimet ovat päällä eivätkä parileis liitettyjä Bluetooth-laitteita
-Älä yhdistä mihinkään Bluetooth-laitteeseen
-Paina ja pidä painettuna toisto-/taukopainiketta (2) 2-3 sekunnin ajan jommassaskummassa kaiuttimessa, jolloin kuulet merkkisignaalin.
Muutaman sekunnin kuluttua kuuluu toinen merkkiääni, jos kaiuttimet parittuvat automaattisesti.
-Avaa langattoman laitteen (puhelin, tabletti, kannettava tietokone jne.) Bluetooth-valikko ja valitse " BTG-618".
-Yhdistä laite ja toista musiikkia
Huomaa: Paina ja pidä painettuna toisto-/taukopainiketta (2) 2-3 sekuntia missä tahansa kaiuttimessa, jolloin kaiuttimet irrotetaan TWS-yhteydestä

Lataaminen:
Liitä kaiuttimen tai mikrofonin virtalähde mukana toimitetulla kaapelilla.

Lataamisen aikana punainen merkkivalo palaa. Kun lataus on valmis, merkkivalo sammuu.

Huomaa: SAMMUTA laite, kun et käytä sitä, jotta akku säästyy.

Ota huomioon - kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN. COPYRIGHT DENVER A/S

denver

01-05
W

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (joos hieterstävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eviätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi BTG-618on direktiivin 2014/53/EU mukainen. RED-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: BTG-618. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Komission asetuksen (EU) 2023/826 mukaisista tuotteiden valmiustilan/pois käytöstä -virrankulutuksesta ja virranhallinnasta on tietoa seuraavassa internetosoitteessa: denver.eu. Napsauta sitten verkkosivuston yläreunassa olevaa hakukuvaketta. Kirjoita mallinumero: BTG-618 ja siirry sivulle.

Maksimi äänenlähtöteho: 2x200W / 2x20W RMS

Bluetooth-taajuusalue: 2402MHz-2480MHZ

Maksimi RF-lähtöteho: 1.86dBM

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Tanska
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics
Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 41 00**
(Push "1" for support)

E-Mail:
support.hq@denver.eu

For technical questions, please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux
DENVER BENELUX B.V.
Bakwaslistenplein 12C-D
2132 HM Hoofddorp
The Netherlands

Phone: **0900-3627623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal
DENVER IBERIA S.L.
Rronda Augusten 2 nave Lumbre, nº 23 - nave 16
Polígono Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia-Spain

Spain
Phone: **+34 960 068 083**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal
Phone: **+351 308 806 096**
E-Mail: **denver.iberia@portbel.com**

Germany
Denver Germany GmbH Service
Service Center
Hans-Böckler-Str. 4
40878 Ratingen

Phone: **+49 851 379588-40**

E-Mail:
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria
Luxl Premium Service GmbH
Industriestraße 1
1230Wien

Phone: **+43 1 896 3480**
E-Mail: **denver@luxlservice.at**

Poland
Lothlórgaun Poland sp. z o.o.

ul Czajkowskiego 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 76 38 092**
E-Mail: **denver.service@lothlorgaun.pl**

Czekiny pracy: 8 - 16(poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above, please write an email to
contact.hq@denver.eu

denver
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP