60.4mm

85.7mm

denver

SCR-2007

denver.eu

08-2026

FR Cet appareil et ses accessoires sont recyclables

À DÉPOSER EN MAGASIN OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor het eerst gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.
1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. Het temperatuurbereik voor gebruik en opslag is 0 °C tot 40 °C. Blootstelling aan temperaturen buiten dit bereik kan de werking beïnvloeden.
4. Open het product nooit. Het aanraken van de interne elektronica kan een elektrische schok veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
5. Stel het product niet bloot aan hitte, water of vocht!
6. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen in het apparaat terechtkomen, kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken. Als dit gebeurt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat.
7. Gebruik geen niet-originele accessoires met het product, aangezien dit storingen kan veroorzaken.
8. Bescherm uw ogen. Kijk niet rechtstreeks in de lens van de zaklamp wanneer het product in werking is.
9. Dit product ondersteunt geen geharmoniseerd opladen.
10. Waarschuwing: Dit product bevat een oplaadbare lithium-ionbatterij.

Denver A/S behoudt zich het recht voor om drukfouten te corrigeren.
Denver A/S kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of typografische fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan het product en de handleiding. Als u onjuistheden of weglatingen constateert, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen via het adres op de achterkant van de omslag.



1. Handzwengel
2. Radioantenne
3. Aan/uit-knop zaklamp
4. Zaklamp
5. Stroomindicator
6. Afstemmingsindicator
7. Afstemknop
8. Radiobandschakelaar (FM/AM)
9. Aan/uit-knop en volumeknop
10. Luidspreker
11. SOS-knop (twee keer indrukken om te activeren, één keer om te deactiveren)
12. Indicator voor batterijniveau
13. Zonnepaneel
14. USB-A-uitgang voor het opladen van uw telefoon
15. Rubberen hoes
16. USB-C-in-/uitgang voor het opladen van de slagradio zelf of je telefoon

Bediening van de radio
-Draai aan de volumeknop om de radio in te schakelen en het volume aan te passen.
- Selecteer FM of AM met de bandschakelaar en schuif de antenne uit voor een betere signaalontvangst.
- Draai aan de afstemknop om een zender te selecteren totdat er een groen lampje brandt dat aangeeft dat de zender correct is afgestemd.

De radio van stroom voorzien

1. Opladen via het zonnepaneel
- Plaats de handkrukradio/het zonnepaneel in het zonlicht totdat er een rood oplaadlampje gaat branden. Het is moeilijk om het apparaat volledig op te laden met alleen het zonnepaneel. Het zonnepaneel is voornamelijk bedoeld voor het onderhoud van de batterij. Het is dus beter om de handkruk of de meegeleverde USB-C-kabel te gebruiken.
- Laad de radio niet op in een warme omgeving (bijv. in een auto). Het wordt ook aanbevolen om de radio uit te schakelen tijdens het opladen.

2. Opladen met de handkruk
- Klap het handvat aan de achterkant van de radio uit en draai het in beide richtingen. Er gaat een rood oplaadlampje branden.
- Draai bij het eerste gebruik de handkruk een paar minuten om de interne batterij te activeren.
Opmerking: 10 minuten draaien aan de handkruk levert tot 1 uur FM-radio op bij een laag tot gemiddeld volume.

3. De handkrukradio opladen via een USB-kabel
- Sluit de meegeleverde USB-C-oplaadkabel aan op de USB-C-poort van de radio en sluit het USB-A-uiteinde aan op een 5 V USB-A-adapter (niet meegeleverd) die is aangesloten op een stabiel stopcontact.
- Een knipperend blauw indicatielampje geeft aan dat de handkrukradio wordt opgeladen.
Opmerking: Het indicatielampje brandt continu blauw wanneer de radio volledig is opgeladen.

Externe apparaten opladen
Deze zonne-energie-handkrukradio kan USB-apparaten opladen met behulp van de ingebouwde batterij.
Sluit een USB-kabel aan op de USB-A- of USB-C-uitgang aan de zijkant van de radio en sluit deze aan op de apparaten die u wilt opladen.

Werking van de zaklamp
- Druk op de zaklampknop om de zaklamp in of uit te schakelen.

SOS-bediening
- Druk tweemaal op de SOS-knop om de SOS-functie te activeren. Druk één keer om deze uit te schakelen.

Specificaties:
AM/FM-radio
LED-zaklamp
SOS-knop voor noodgevallen (twee keer indrukken om te activeren, één keer om uit te schakelen)
Zonnepaneel voor opladen
Handkruk om op te laden
Ingebouwde 2000 mAh-batterij
USB-uitgang voor het opladen van telefoons
Klein en compact ontwerp

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT DENVER A/S

denver

01-05
W

Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur SCR-2007 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de RED-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: SCR-2007. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Informatie over het stroomverbruik in stand-by/uit-modus en energiebeheer voor producten die voldoen aan Verordening (EU) 2023/826 van de Commissie is te vinden op het volgende internetadres: denver.eu. Klik vervolgens op het zoekpictogram bovenaan de website. Voer het modelnummer in: SCR-2007 en ga naar de pagina.

Maximaal audio-uitgangsvermogen: 2W RMS

Frequentiebereik: FM 87~108MHz/ AM 520~1620kHz

Waarschuwing!
- Interne lithiumbatterij!

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics
Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Mon - ? for support)

E-Mail:
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux
DENVER BENELUX B.V.
Barnveldsewaardt 130-D
3441 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0800 3427623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal
DENVER SPAIN S.A
Ronda Auguste y Louis Lumiere, nº 23- nave 11
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal
Phone: **+35 1213242 204.**
E-Mail: **denver.service@pufflet.com**

Germany
Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max Emanuel Str. 4
86415 Mering

Phone: **+49 821 379380 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria
Luef Premium Service GmbH
Dwenigerstraße 1
7230Mörbisch

Phone: **+43 1 904 3585**
E-Mail: **denver@lufbertecke.at**

Poland
LotMaHupair Poland sp. z o.o.

ul Czużochowska 140
42-900 Kalisz

Phone: **62 76 38 092**
E-Mail **denver-service@lotmaxpair.pl**

Godziny pracy: 8 - 15(poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above, please write an email to:
contact.hq@denver.eu

denver
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP