



CR-430MK2

denver.eu

04/26



FR

Cet appareil
est recyclable

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

ou



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
3. Brug aldrig gamle og nye batterier sammen eller forskellige batterityper sammen. Tag batterierne ud, hvis du ikke skal bruge systemet i længere tid. Tjek batteriernes polaritet (+/-), når du sætter dem i produktet. Forkert ilagte batterier kan forårsage en eksplosion. Batterier medfølger ikke.
4. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
5. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
6. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
7. Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan beskadige dine ører og medføre risiko for tab af hørelse.
8. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.
9. Det direkte tilslutningskabel anvendes som hovedafbryder. Der skal altid være let adgang til hovedafbryderen. Sørg for, at der er tilstrækkelig med plads omkring stikkontakten, så der altid er let adgang.
10. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.

LED-clockradio med to alarmer

Betjeningsvejledning



Knapper

1. 
2. Knappen "HOUR / TUNE-"
3. Knappen "MIN / TUNE+"
4. Knappen "AL 1 / VOL-"
5. Knappen "AL 2 / VOL+"
6. Knappen "SET / PRE M+"
7. Knappen "SNOOZE / DIMMER / SLEEP"
8. Batterirum
9. Netledning - slut ledningen til en stikkontakt med korrekt spænding.
10. Antenne - stræk antennen ud, og placér den, så du opnår den bedst mulige radiomodtagelse.

Denne clockradio drives af strøm fra lysnettet. Læg to batterier str. 'AAA' i batterirummet for at sikre, at uret fortsætter med at gå nøjagtigt, selv under strømafbrydelse. Sæt batterierne i i overensstemmelse med markeringerne for polaritet (+/-) inde i batterirummet (8).

Slut netledningen til en stikkontakt med korrekt spænding.

Tjek radioens mærkeplade. **SLUT IKKE RADIOEN TIL LYSNETTET, HVIS DU ER USIKKER PÅ SPÆNDINGEN.**

Bemærk: Uret og alarmer kan kun indstilles, mens radioen er slukket.

INDSTILLING AF KLOKKESLÆT

Hvis du	vil Skal du
Indstille klokkeslættet	Holde knappen "SET / PRE M+" (6) inde, til cifrene blinker
Indstille timetallet	Trykke på knappen "HOUR / TUNE-" (2)
Indstille minuttallet	Trykke på knappen "MIN / TUNE+" (3)
Bekræfte	Trykke på knappen "SET / PRE M+" (6)

INDSTILLING AF ALARM

Hvis du	vil Skal du
Indstille alarm 1	Trykke på knappen "AL 1 / VOL-" (4)
Indstille alarm 2	Trykke på knappen "AL 2 / VOL+" (5)
Indstille timetal for alarmen	Trykke på knappen "HOUR / TUNE-" (2)
Indstille minuttal for alarmen	Trykke på knappen "MIN / TUNE+" (3)

AKTIVERING AF ALARMEN

Hvis du vil	Skal du
Alarm med brummer	Trykke én gang på knappen "AL 1 / VOL-" (4) eller "AL 2 / VOL+" (5), hvorefter indikatoren for brummer   tænder
Alarm med radio	Trykke to gange på knappen "AL 1 / VOL-" (4) eller "AL 2 / VOL+" (5) hvorefter indikatoren for radio   tænder
Deaktivere alarmen	Trykke på knappen "AL 1 / VOL-" (4) eller "AL 2 / VOL+" (5), indtil ingen indikator vises
Slå alarmen fra/slukke radioen	Trykke på knappen "  " (1)
Snooze	Trykke på knappen "SNOOZE/DIMMER/SLEEP" (7)

DISPLAYETS LYSSTYRKE

Tryk på knappen "SNOOZE/DIMMER/SLEEP" (7) for at justere lysstyrken i displayet.

Generel betjening

Hvis du vil	Skal du
Tænde / slukke	Trykke på knappen "  " (1)
Udføre automatisk kanalsøgning	Holde knappen "HOUR / TUN-" (2) eller knappen "MIN / TUN+" (3) inde i 3 s.
Søge manuelt efter stationer	Trykke gentagne gange på knappen "HOUR / TUN-" (2) eller "MIN / TUN+" (3)

Indstille faste stationer	Når du har valgt en station, skal du holde knappen "SET / PRE M+" (6) inde, til displayet blinker. Tryk dernæst på knappen "HOUR / TUN-" (2) eller knappen "MIN / TUN+" (3) for at vælge stationens nummer (1-10). Tryk på knappen "SET / PRE M+" (6) igen for at bekræfte
Genkalde en fast station	Trykke på knappen "SET / PRE M+" (6) for at vælge en fast station
Aktivere autosluk	Trykke på knappen "SNOOZE / DIMMER / SLEEP" (7) gentagne gange, mens radioen er tændt, for at indstille autoslukktimeren (10 - 90 minutter).

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen CR-430MK2 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

RED-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: CR-430MK2. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Oplysninger om strømforbrug i standby-/slukket tilstand og strømstyring for produkter, der overholder Kommissionens forordning (EU) 2023/826, findes på følgende internetadresse: denver.eu. Klik derefter på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Indtast modelnummeret: CR-430MK2, og gå til siden.

**Driftsfrekvensområde: FM 87.5-108MHz
Maksimal udgangseffekt: 0.5W**

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

