



Bruksanvisning

BLUETOOTH HØYTTALER BTV-150

BLUETOOTH-TILK
OBLING

MP3-SPILLER

USB / MIKRO SD
KORTLESER

AUX IN



<https://facebook.com/Denver.eu>



FR
Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

A DÉPOSER
EN MAGASIN



A DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Advarsel: Dette produktet har Litium-batterier inkludert.
3. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
4. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
5. Produktet skal aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
6. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
7. Beskytt ørene dine mot høyt volum. Høye volum kan skade ørene dine og forårsake risiko for hørselsskade.
8. Trådløs Bluetooth-teknologi betjenes innenfor en rekkevidde på omtrent 10 m (30 fot). Maksimal kommunikasjonsavstand kan avhenge av hindringer (mennesker, metallgjenstander, vegger osv.) eller det elektromagnetisk miljøet.
9. Mikrobølger som avgis fra en Bluetooth-enhet kan påvirke driften til elektroniske medisinske enheter.
10. Enheten er ikke vanntett. Dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.
11. Lade kun med den leverte USB-kabelen.
12. Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, siden dette kan føre til at produktet fungerer unormalt.

Denver A/S tar forbehold om trykkfeil

Denver A/S kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tekniske eller typografiske feil, og forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktet og manualene uten forvarsel. Dersom du oppdager unøyaktigheter eller utelatelser bes du informere oss på adressen på baksiden.



KONTROLLERE

1. Type-C-ladeport med LED-indikator: Rød LED under lading; slår seg av når ladingen er fullført.
2. MicroSD-minneinngang
3. USB-inngang
4. AUX-inngang
5. Knapp for Volum-/Forrige spor
6. Knapp for Volum +/Neste spor
7. Slå av/på/Spill/Pause-knapp
8. MODUS-knapp

LADING

Når høyttaleren slås av, må den lades opp.

1. Bruk den inkluderte USB-kabelen til å koble enden med type-C-kontakten til type-C-kontakten (1) på høyttaleren, og den andre enden til USB-porten på en PC eller USB-lader (5 V, 1 A, ikke inkludert).
2. LED-indikatoren lyser rødt for å indikere ladestatusen til høyttaleren. Når fulladet slår LED-indikatoren seg av.

GRUNNLEGGENDE BETJENING

Trykk på strømknappen (7) og hold den inne for å slå av høyttaleren. Trykk på MODUS-knappen (8) for å velge mellom:

1. Bluetooth-modus.
2. MicroSD-modus: Hvis et microSD-minnekort settes inn i microSD-porten (2) begynner høyttaleren å spille musikk automatisk.
3. USB-modus: Hvis en USB-pinne settes inn i USB-porten (3) begynner høyttaleren å spille sanger automatisk.

LYDNIVÅJUSTERING

Trykk og hold Volum- (5), Volum+ (6) nede for å senke eller øke lyden.

AUX-INN

1. Slå høyttaleren på.
2. Koble til Aux-in kabelen til AUX IN porten (4) på høyttaleren, og den andre enden til din eksterne enhet.
3. Begynn å spille av innholdet fra den eksterne enheten.

BRUKE MICROSD-KORT/USB-PINNE

1. Slå høyttaleren på.
2. Sett inn et MicroSD-kort i microSD-porten (2) med kontaktene vendt mot USB-porten (3), eller sett inn en USB-pinne i USB-porten.
3. Innholdet begynner å spilles av automatisk.
4. Trykk en gang på knappen Volum-/Forrige spor (5) for å gå tilbake til forrige spor; trykk på knappen Volum +/Neste spor (6) for å komme til neste spor.
5. Trykk på knappen (7) for å pause eller gjenoppta avspillingen.

BLUETOOTH-BRUK SAMMENKOBLE ENHETER

1. Plasser høyttaleren i nærheten av Bluetooth-enheten du ønsker at den skal pares med.
2. Slå høyttaleren på, trykk på MODUS-knappen (8) for å gå inn i Bluetooth-modus.
3. Følg instruksene på enheten din for å søke etter høyttaleren.
4. Høyttalernavnet er "Denver BTV-150" og det vil vises i listen med alle Bluetooth-enheter. Velg dette navnet, og tast inn passordet "0000" hvis det trengs.
5. Etter at paringen er ferdig, kan du strøme musikk fra Bluetooth-enheten til høyttaleren.

Merknader:

- Bluetooth høyttaleren kan kun kobles til et Bluetooth utstyr av gangen, og forbindelsen kan ikke avbrytes under bruk.
- Dersom Bluetooth-sammenkoblingen mislykkes, slår du av Bluetooth på Bluetooth-enheten du ikke vil koble til, starter Bluetooth-høyttaleren på nytt og søker etter Bluetooth-enheten som skal kobles til igjen.

KOMMANDOER I BLUETOOTH-MODUS

1. Trykk en gang på knappen Volum-/Forrige spor (5) for å gå tilbake til forrige spor; trykk på knappen Volum +/Neste spor (6) for å komme til neste spor.
2. Trykk på strømknappen (7) for å pause eller gjenoppta avspillingen.
3. Hvis du mottar et anrop, trykker du på strømknappen (7) for å svare på anropet og aktiverer høyttalerens telefonfunksjon. For å avslutte en samtale, trykk på strømknappen.

TRUE WIRELESS STEREO BLUETOOTH-TILKOBLING (TWS-FUNKSJON FOR TO HØYTTALERE)

1. Slå på to høyttalere, når standard-innstillingen er Bluetooth-modus. LED-lampen blinker (du vil høre en lyd som bekrefter at høyttaleren står i Bluetooth-paringsmodus).
2. Slå av Bluetooth-funksjonen på telefonen eller annen Bluetooth-enhet, trykk og hold inne M-knappen på en av høyttalerne (en lyd høres for å bekrefte at TWS-funksjonen er aktivert), etter noen sekunder gir begge Bluetooth-høyttalerne en talemelding. Når du ser begge talers LED lys stråler, er Bluetooth fra to høyttalere tilkoblet;
3. Slå på mobiltelefonens Bluetooth og søk etter "Denver BTV-150";
4. Finn navnet "Denver BTV-150" og velg den for å koble til;
5. Bluetooth-høyttaler gir en talemelding, "Bluetooth tilkoblet" vises og deretter kan du høre musikk fra to høyttalere;
6. Trykk og hold inne M-knappen igjen for å avslutte TWS-funksjonen og høre musikk fra én høyttaler.

Merk: Hvis det forlanges et passord, tast inn standard-passordet 0000.

TALEASSISTENT-FUNKSJON

Trykk to ganger på MODUS-knappen (8) for å aktivere den mobile taleassistenten.

TEKNISKE EGENSKAPER

Oppladbart batteri:.....	Innebygd litium: 3,7 V, 1 200 mAh
Utgangseffekt:.....	5V 1A
Bluetooth-frekvensområde:..	2402 MHz ~ 2480 MHz
Operativt frekvensområde:..	20Hz ~ 20KHz
Maks. utgangseffekt:.....	2x50W, (2x5W RMS)
Dimensjoner:.....	70 x 70 x 172 mm
Vekt:.....	405 g

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrstypen BTV-150 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: denver.eu, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: BTV-150. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger. Operativt frekvensområde: 20Hz-20KHz
Maks. utgangseffekt: 2x50W, (2x5W RMS)

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega SA, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "T" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623

E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46900 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:

Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega SA, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

Version 1.1