



Denver KPC-1374BT

denver.eu

November 2025



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et ses batteries
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Información de seguridad

Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto por primera vez y guarde las instrucciones para futuras consultas.

1. Advertencia: este producto incluye baterías de polímero de litio.
2. Advertencia: Se requiere la supervisión de un adulto.
Mantenga la cámara alejada de niños menores de 3 años y mascotas para evitar que la muerdan o se la traguen.
Deseche inmediatamente los botones o piezas rotos.
3. La temperatura de funcionamiento y almacenamiento del producto es de 0 °C a 40 °C. Las temperaturas inferiores o superiores a este rango pueden afectar al funcionamiento.
4. No abra nunca el producto. Tocar los componentes



ESP-1

eléctricos internos puede provocar una descarga eléctrica.

Las reparaciones o el mantenimiento solo deben ser realizados por personal cualificado.

5. ¡No exponga el producto al calor, al agua, a la humedad ni a la luz solar directa!
6. La unidad no es resistente al agua. Si entra agua u objetos extraños en la unidad, puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. Si entra agua u objetos extraños en la unidad, deje de utilizarla inmediatamente.
7. Cargue el producto únicamente con el cable USB suministrado.
8. No utilice accesorios no originales junto con el producto, ya que esto puede provocar un funcionamiento anormal del mismo.

Descripción general del producto



ESP-3


Función


Tecla de encendido/retorno

Para encenderlo, mantenga pulsado el botón de encendido hasta que se ilumine el indicador azul y vuelva a mantenerlo pulsado para apagar el dispositivo. Toque para volver a la página del menú o a la pantalla anterior.



Modo de impresión instantánea de fotos

Método 1: En el modo foto, pulse el botón Imprimir; active o desactive el modo de impresión. Cuando se muestre el icono de impresión  , la cámara imprimirá la foto directamente después de tomarla.


Método 2: Pulse el botón Imprimir mientras previsualiza las fotos de la galería  Pulse **【OK】** de nuevo para imprimir la foto de la

galería.

Seleccionar la concentración de impresión y el modo de impresión adecuados (que se pueden configurar en el menú) en diferentes situaciones puede mejorar el efecto de la imagen del objetivo.

Si la cámara no imprime, compruebe que el papel de impresión esté colocado correctamente.

1. Preste atención a la orientación correcta del papel. Si lo coloca en la dirección incorrecta, no se podrá imprimir.
2. Al cerrar la tapa de la caja de la impresora, asegúrese de que el papel de impresión quede expuesto al menos 3 cm por fuera.




Flash

Mantenga pulsado el botón OK para activar/desactivar el flash

Modo foto/vídeo

* Seleccione el modo Foto o Vídeo.


* Pulse **【OK】** para hacer una foto/grabar un vídeo. Solo puede guardar vídeos y fotos cuando inserte una tarjeta SD.

* Pulse el botón «Arriba»  en el modo foto. Opcionalmente, añada efectos de pegatinas/filtros y efectos de boceto.

* Mantenga pulsado el botón Imprimir  para cambiar a la función

ESP-6

selfie.


- * Pulse el botón Imprimir para cambiar al modo imprimir/no imprimir.
(solo posible en modo foto)
- * Pulse el botón de encendido/retorno  para volver al menú.

Modo musical




- * Seleccione el modo musical y pulse **【OK】** para abrirlo.
- * Inserte la tarjeta SD en la cámara y seleccione Formatear tarjeta TF en los ajustes de la cámara.

La cámara creará automáticamente una carpeta MP3 y descargará música en formato MP3 en ella.



Si copia los archivos de audio usted mismo, deberá copiarlos en el directorio MP3; de lo contrario, no se podrán reproducir.

- * Pulse **【OK】** para reproducir/pausar la música.
- * Pulse el botón de encendido/retorno  para volver al menú.


Modo de reproducción

- * Pulse los botones izquierdo y derecho  para ver vídeos y fotos.
- * Pulse **【OK】** para iniciar/detener la reproducción del vídeo.
- * Pulse el botón «Álbum»  para mostrar la «Interfaz de eliminación».
- * Pulse el botón arriba/abajo para seleccionar «Eliminar actual» o «Eliminar todo» y, a continuación, pulse **【OK】** para confirmar la eliminación de la foto/vídeo.
- * Abra el modo de impresión  mientras ve las fotos y, a continuación, pulse **【OK】** para imprimirlas.
- * Formato de vídeo AVI; formato de foto: JPG

Modo de juego

- * Pulse el botón arriba/abajo  para seleccionar el juego y pulse **【OK】** para entrar en el juego seleccionado.
- * Pulse el botón de encendido/retorno  para salir del juego y volver al menú.

Configuración

Pulse los botones arriba y abajo  para desplazarse por el menú y seleccione la configuración pulsando **【OK】**. Para confirmar el cambio de configuración, pulse **【OK】** de nuevo.

Impresión Bluetooth

Pulse el botón de configuración  y seleccione Impresión APP

1. ¡Permanezca en esta interfaz cuando utilice el teléfono móvil para conectarse a la impresora!

2. Busque «joyprinter» en la aplicación móvil o escanee el código QR que aparece a continuación para descargarla, instalarla y utilizarla.



Conectarse a un ordenador

Es necesario que haya una tarjeta MicroSD en la cámara.

Para conectar la cámara, enciéndala, inserte el cable USB y conecte el

ESP-9

otro extremo al ordenador.

Aparecerá un icono en la pantalla para indicar que el ordenador ha detectado la tarjeta MicroSD y está instalando automáticamente la unidad de la cámara. Cuando se abra el disco en el ordenador, verá que hay tres carpetas en su interior.

Carga

El cabezal de carga debe utilizar los 5 V/1000 mA especificados.

La luz de funcionamiento indicará cuando esté completamente cargada.

Restablecimiento

Si se produce un fallo, problemas con la tarjeta, los botones no funcionan o el dispositivo se bloquea, puede restablecer la cámara insertando un clip en el orificio de restablecimiento.

Modo de espera

Cuando la cámara no se utiliza, entra en modo de espera

automático y luego se apaga automáticamente.

Nota:

1. Se recomienda utilizar una tarjeta de memoria de alta calidad de clase 10 con una capacidad máxima de 128 GB en formato FAT32.
2. No suelte la conexión USB ni retire la tarjeta micro SD mientras descarga archivos de la cámara.
3. No se recomienda utilizar la cámara mientras se está cargando.

Cuando la cámara no pueda imprimir, compruebe si el papel está instalado correctamente y si el modo de impresión está activado.

Especificaciones del producto

Sensor de imagen	0,3 MP
Pantalla	IPS de 2,4"
Lente	Enfoque fijo / F2,8 f=2,5 mm /60°
Tarjeta de memoria	Micro SD Admite hasta 128 GB
Formatos de foto	JPG
Formato de vídeo	AVI
Resolución de vídeo	720@30fps/1080P@30fps (Interpolada)
Resolución de foto	1M/3M/5M/8M/12M/20M/48M (Interpolada)
Batería	1300 mAh

Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de un cubo de basura tachado, véase arriba. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Denver A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo KPC-1374BT es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la RED está disponible en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la página. Escriba el número de modelo: KPC-1374BT. Ahora entre en la página del producto y la directiva RED se encuentra bajo descargas/otras descargas.

Por la presente, Denver A/S declara que este dispositivo conectado cumple con el Reglamento (EU) 2023/2854 sobre datos. La ficha técnica del producto del Reglamento (EU) 2023/2854 sobre datos está disponible en la siguiente dirección de Internet: denver.eu. Haga clic en el icono de búsqueda situado en la parte superior de la página web. Escriba el número de modelo: KPC-1374BT. Ahora entre en la página del producto y encontrará la ficha técnica del producto de la Ley de Datos (EU) 2023/2854 en descargas/otras descargas. También puede escanear el código QR que aparece a continuación y acceder directamente al archivo.

ESP-15

La información sobre el consumo energético en modo de espera/apagado y la gestión de la energía de los productos que cumplen con el Reglamento (EU) 2023/826 de la Comisión se puede encontrar en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y, a continuación, haga clic en el icono de búsqueda en la parte superior de la página web. Escriba el número de modelo: KPC-1374BT y acceda a la página.



Rango de frecuencia de funcionamiento de Bluetooth: 2.402 -2.480 GHZ

Potencia máxima de salida de RF: 80 dBm

DENVER A/S


Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu



ESP-17