



DCG-3572  
denver.eu




ITA 1

Per persone di età pari o superiore a 14 anni

## Denver DCG-3572

denver.eu  
www.facebook.com/denver.eu

Si prega di leggere attentamente questo manuale d'uso prima di utilizzare il prodotto



**1. Informazioni sulla sicurezza**  
Si prega di leggere attentamente il manuale dell'utente e di conservarlo in un luogo sicuro per eventuali consultazioni o interventi di manutenzione.

**1.1 Avviso importante**  
Si prega di pilotare il drone mantenendolo a una distanza di 20 metri da edifici, alberi e altri oggetti solidi che potrebbe urtare, per evitare danni al drone durante l'uso del controller o delle funzioni dell'app.

(2) Questo prodotto NON È UN JOCO, ma un apparecchio complesso che integra conoscenze tecniche di meccanico, elettricista, aeromeccanico, trasmettitore ad alta frequenza e altri specialisti; per evitare incidenti, deve essere installato correttamente e regolato. Il proprietario deve sempre operare in modo sicuro; qualora un'operazione impropria causi lesioni umane o danni ai beni, DENVER A/S non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti legati alla sicurezza operativa, poiché non ha alcun controllo sul modo in cui tali beni vengono mantenuti, utilizzati e gestiti.

(3) Questo prodotto non è indicato per persone di età inferiore ai 14 anni.

(4) L'uso del drone potrebbe essere vietato in alcune aree, come stazioni ferroviarie, aeroporti,

aerei e zone abitate. Si consiglia di verificare con le autorità se l'uso del drone è consentito in determinate aree pubbliche o private. Si ricorda sempre di utilizzare il drone senza violare la privacy delle persone. Non si assume alcuna responsabilità per un uso improprio del drone.

(5) DENVER non si assume alcuna responsabilità per eventuali obblighi di sicurezza o multe derivanti dall'uso, dalla gestione o dal manomesso del drone dopo la vendita dei prodotti. La garanzia non copre i danni o i danni subiti in caso di incidente del drone.

**1.2 Misure di sicurezza**  
Evita di volare in presenza di folle, poiché il volo del drone è un'attività ad alto rischio. Un telaio principale assemblato in modo errato, danneggiato, o dotato di dispositivi elettronici difettosi, oppure un'operazione non corretta, possono causare incidenti con danni al drone o lesioni a chi lo utilizza. Si raccomanda di prestare particolare attenzione alla sicurezza durante l'uso.

(1) Stai lontano da persone e ostacoli  
La velocità di volo e lo stato del drone sono incerti, il che potrebbe comportare un pericolo potenziale. Quando si sceglie un sito per il volo, è importante evitare edifici, alberi e linee elettriche. È meglio non volare in zone affollate o nelle vicinanze. Inoltre, è consigliabile evitare il volo in caso di pioggia, tempeste, tuoni o fulmini, per proteggere macchinari e componenti da eventuali danni.

(2) Evita ambienti umidi  
L'interno del drone è composto da componenti elettronici altamente precisi. Evitate l'umidità o la vapore acqueo per proteggere le macchine e i componenti.

(3) Sicurezza operativa  
Guida il drone in base al tuo stato fisico e alle tue capacità di pilotaggio. Stanchezza, letargia e manovre improprie aumentano il rischio di incidenti.

(4) Evitare le pale rotanti  
Mantenete il viso, il corpo e tutti gli spettatori lontani dalle pale rotanti. Le pale in rotazione di questo tipo di modello possono causare ferite gravi.

(5) Mantenere lontano dal calore.  
Un drone è composto da metallo, fibre, plastica, componenti elettronici e altri materiali. Mantienilo lontano dal calore e dalla luce del sole per evitare deformazioni e danni.

**1.3 Elenco di controllo prima del primo volo**  
(1) Il campo di volo deve essere un'area aperta, libera da ostacoli.  
(2) Assicurarsi che ricevitore e trasmettitore siano completamente carichi.  
(3) Si prega di rispettare rigorosamente l'ordine di accensione e spegnimento prima dell'avvio. Al partire del volo, accendete prima il trasmettitore e collegate l'ultima la batteria al drone; al concluderlo, si prega di disconnettere prima la batteria dal drone e spegnere infine il trasmettitore. Un errore nell'ordine di accensione può causare il drone di perdere il controllo, mettendo a rischio la vostra sicurezza e quella degli altri. Seguite sempre la procedura corretta per accendere e spegnere il drone.


(4) Assicurarsi che la connessione tra batteria o motore sia solida. Una vibrazione continua potrebbe causare un collegamento improprio del terminale di alimentazione, rendendo il drone incontrollabile.

ITA 2

## 2. Ricarica della batteria

### 2.1 Caricare il telecomando

Collega un'estremità del cavo di ricarica incluso al porto di ricarica del tuo telecomando e l'altra a un adattatore USB di ricarica compatibile (non incluso). Durante la ricarica, la luce LED sul telecomando rimarrà accesa e si spegnerà al termine della ricarica.



### 2.2 Caricare il drone

Premi e tieni premuto il cappuccio della batteria del drone e rimuovi la batteria. Collega un'estremità del cavo di ricarica incluso al porto di ricarica della batteria e l'altra a un adattatore USB di ricarica compatibile (non incluso). Durante la ricarica, il LED della batteria rimarrà acceso e si spegnerà al termine del processo.




### Avvertenza:

Per ottenere i migliori risultati, ricarica la batteria del telecomando e del drone con una corrente di alimentazione massima di 5V/1A o 5V/2A. Non lasciare le batterie senza supervisione durante la ricarica.

### 3. Preparazione del drone

Srotola il drone prima di volare: prima i bracci anteriori, poi quelli posteriori. Quando si sostituiscono le pale, le etichette A/B devono corrispondere a quelle delle pale di ricambio.

Prima di utilizzare, inserisci una scheda microSD (da almeno Class-10 a massimo 256 GB) nella presa dedicata sul corpo del drone.




1. Camera 2. LED per la testa 3. Motorino senza pennelli 4. Lama del rotore  
5. Pulsante di alimentazione 6. LED anteriore 7. LED posteriore 8. Sistema di flusso ottico  
9. Slot per scheda microSD 10. Compartimento batteria

ITA 3

## 4. Un'occhiata rapida al tuo telecomando


Modalità di volo



Un-key Takeoff/Landing  
Porta di ricarica  
Joystick sinistro (acceleratore): salire / scendere / girare a sinistra / girare a destra  
Aumentare la luminosità dello schermo  
Pagina superiore del menu  
Diminuire l'intensità della luminosità dello schermo  
Scorri verso il basso nella menu  
Devolución de una tecla  
Press: Modalità senza testa  
Premi e tieni premuto: Calibrazione geomagnética  
Joystick destro (Pavimento): Avanti/Indietro/Ala sinistra/Ala destra  
Pressa: Menù Volver Presione y mantenga pulsado: encendido/apagado de la pantalla  
Album/Conferma  
Encendido / Apagado  
Camera in posizione verticale (up/down)  
Velocità  
Pressa: Scatta foto  
Premi e tieni premuto: registra video

### 5. Preparazione per il volo

Prima di preparare il drone per il volo, assicurati di disporre di un ambiente idoneo. Evita di volare sotto pioggia, neve o in condizioni di vento. Mantieniti a una distanza minima di 20 metri da persone, alberi, linee elettriche, edifici alti, aeroporti e torri di segnalazione. **Il tuo drone è progettato appositamente per il volo all'aperto con GPS. Non provare a volare il drone né a calibrarlo in ambienti chiusi.**



**Condizioni ideali per il volo:**  
Vola in un'area aperta senza ostacoli + Segnale GPS forte + Vola entro il raggio visivo + Controllo dell'altezza di volo al di sotto dei 120 metri

ITA 4

## 6. Collegare il drone al telecomando

Premi e tieni premuto il pulsante di accensione del drone. Le luci si accenderanno rapidamente, indicando che il drone è acceso.


Premi e tieni premuto il pulsante Power del telecomando: il drone si accoppierà automaticamente in circa 20 secondi. Quando apparirà la visione in tempo reale FPV sullo schermo del telecomando, o quando i fari anteriori del drone cominceranno a lampeggiare e le luci dei bracci anteriore e posteriore diventeranno stabili, significa che la connessione è riuscita. Potrebbe essere necessario ripetere questo processo alcune volte prima di stabilire una connessione.

**Nota:** Durante la sincronizzazione del controllo remoto, ti preghiamo di posizionarti dietro il drone e di orientare la sua telecamera verso la destinazione in cui lo farai volare.



## 7. Calibrazione geomagnetica (per il GPS)

Premi e tieni premuto il pulsante di calibrazione geomagnetica sul tuo controller. Le luci anteriori e posteriori del drone si spegneranno e la luci del frontale si accenderà e si spegnerà.




## 8. Calibrazione del giroscopio

Calibra il giroscopio interno del tuo drone per garantire un volo regolare e bilanciato. Prima di partire, assicurati che il drone sia posizionato su una superficie piana e stabile.

Premi contemporaneamente i joystick sinistro e destro verso il basso a sinistra. La calibrazione è riuscita quando le luci del drone passano dallo stato di lampeggiamento a quello di luce continua.

**Nota:** Se il drone decolla e vola senza un comando del telecomando, potrebbe essere necessario ricalibrare il giroscopio.



## 9. Modalità di volo

**Volo all'aperto: modalità GPS**  
Il modalità di volo predefinita è la modalità GPS; sullo schermo del telecomando appare "GPS ON". Dopo aver collegato il drone al telecomando, segui le istruzioni per la calibrazione geomagnetica. Quando i simboli del segnale satellitare raggiungeranno 10PCS sullo schermo del telecomando, significa che è stato ricevuto un segnale GPS e le luci si stabilizzeranno. Il drone è pronto a decollare.


**Volo in ambienti chiusi: modalità di flusso ottico**  
Quando si utilizza il drone in ambienti chiusi o interni, premere e tenere premuto il pulsante del modalità volo per attivare il Modo Flusso Ottico. Quando si sente un bip dal telecomando, l'aeromobile è entrato nel modalità di flusso ottico interno.



## 10. Atterraggio e decollo

Dopo aver completato le fasi 6, 7 e 8 e aver stabilito una connessione GPS sufficiente, premi contemporaneamente il manopola di giro sinistro in basso a sinistra e il manopola di controllo destro in basso a destra. Le pale inizieranno a ruotare; quindi, alza il giro e il drone decollerà. Per un decollo semplice, premi una volta il pulsante One-key Takeoff per sbloccare le pale e, premendolo di nuovo, il drone decollerà.

Premi una volta il pulsante One-key Landing e il drone atterrerà automaticamente a terra. Puoi anche abbassare il pedale di giro sinistro per atterrare manualmente. Quando la batteria del drone è scarica, le luci LED cominceranno a lampeggiare lentamente e il drone si ritrova a volare in salita, atterrando in emergenza a terra.



## 11. Tastiera di ritorno a una sola pressione

Premi il pulsante One-key Return per avviare un volo di ritorno. Il drone tornerà e atterrerà nel punto di partenza.

**NOTA:** È fondamentale che il GPS sia correttamente calibrato prima del volo. In caso contrario, il drone potrebbe volare via durante il tentativo di Devolución de una tecla.



## 12. Modalità "Headless"

Il modalità senza testa ti permette di pilotare il drone senza dover preoccuparti della sua orientazione. Indipendentemente da quale direzione il drone sia orientato, questa funzione garantisce che il drone segua sempre i comandi da te osservati. Per attivare il modalità Headless, prima del decollo, posizionati dietro il drone e premi brevemente il pulsante del modalità Headless sul telecomando.



## 13. Utilizzare la fotocamera del drone

La telecamera del drone ti permette di scattare foto e registrare video durante i voli. Inserisci una scheda micro-SD compatibile nella slot dedicata alla memoria del drone per poter scattare foto e registrare video. Premi il pulsante Foto per scattare una foto. Premi e tieni premuto il pulsante Registra per registrare video.

Usa il comando di regolazione della telecamera per cambiare l'angolo della telecamera del drone.



## 14. Telecamera Wi-Fi

**Scarica e installa l'app**  
1.1 Cerca [LGGO] nell'App Store per iOS o in Google Play per Android  
1.2 Scarica e installa sul tuo smartphone




ITA 5

## 11. Tastiera di ritorno a una sola pressione


Premi il pulsante One-key Return per avviare un volo di ritorno. Il drone tornerà e atterrerà nel punto di partenza.

**NOTA:** È fondamentale che il GPS sia correttamente calibrato prima del volo. In caso contrario, il drone potrebbe volare via durante il tentativo di Devolución de una tecla.



## 12. Modalità "Headless"


Il modalità senza testa ti permette di pilotare il drone senza dover preoccuparti della sua orientazione. Indipendentemente da quale direzione il drone sia orientato, questa funzione garantisce che il drone segua sempre i comandi da te osservati. Per attivare il modalità Headless, prima del decollo, posizionati dietro il drone e premi brevemente il pulsante del modalità Headless sul telecomando.



## 13. Utilizzare la fotocamera del drone


La telecamera del drone ti permette di scattare foto e registrare video durante i voli. Inserisci una scheda micro-SD compatibile nella slot dedicata alla memoria del drone per poter scattare foto e registrare video. Premi il pulsante Foto per scattare una foto. Premi e tieni premuto il pulsante Registra per registrare video.

Usa il comando di regolazione della telecamera per cambiare l'angolo della telecamera del drone.



## 14. Telecamera Wi-Fi

**Scarica e installa l'app**  
1.1 Cerca [LGGO] nell'App Store per iOS o in Google Play per Android  
1.2 Scarica e installa sul tuo smartphone




ITA 6

## 8. Calibrazione del giroscopio

Calibra il giroscopio interno del tuo drone per garantire un volo regolare e bilanciato. Prima di partire, assicurati che il drone sia posizionato su una superficie piana e stabile.

Premi contemporaneamente i joystick sinistro e destro verso il basso a sinistra. La calibrazione è riuscita quando le luci del drone passano dallo stato di lampeggiamento a quello di luce continua.


**Nota:** Se il drone decolla e vola senza un comando del telecomando, potrebbe essere necessario ricalibrare il giroscopio.



## 9. Modalità di volo

**Volo all'aperto: modalità GPS**  
Il modalità di volo predefinita è la modalità GPS; sullo schermo del telecomando appare "GPS ON". Dopo aver collegato il drone al telecomando, segui le istruzioni per la calibrazione geomagnetica. Quando i simboli del segnale satellitare raggiungeranno 10PCS sullo schermo del telecomando, significa che è stato ricevuto un segnale GPS e le luci si stabilizzeranno. Il drone è pronto a decollare.


**Volo in ambienti chiusi: modalità di flusso ottico**  
Quando si utilizza il drone in ambienti chiusi o interni, premere e tenere premuto il pulsante del modalità volo per attivare il Modo Flusso Ottico. Quando si sente un bip dal telecomando, l'aeromobile è entrato nel modalità di flusso ottico interno.



## 10. Atterraggio e decollo

Dopo aver completato le fasi 6, 7 e 8 e aver stabilito una connessione GPS sufficiente, premi contemporaneamente il manopola di giro sinistro in basso a sinistra e il manopola di controllo destro in basso a destra. Le pale inizieranno a ruotare; quindi, alza il giro e il drone decollerà. Per un decollo semplice, premi una volta il pulsante One-key Takeoff per sbloccare le pale e, premendolo di nuovo, il drone decollerà.


Premi una volta il pulsante One-key Landing e il drone atterrerà automaticamente a terra. Puoi anche abbassare il pedale di giro sinistro per atterrare manualmente. Quando la batteria del drone è scarica, le luci LED cominceranno a lampeggiare lentamente e il drone si ritrova a volare in salita, atterrando in emergenza a terra.



## 11. Tastiera di ritorno a una sola pressione

Premi il pulsante One-key Return per avviare un volo di ritorno. Il drone tornerà e atterrerà nel punto di partenza.

**NOTA:** È fondamentale che il GPS sia correttamente calibrato prima del volo. In caso contrario, il drone potrebbe volare via durante il tentativo di Devolución de una tecla.



## 12. Modalità "Headless"

Il modalità senza testa ti permette di pilotare il drone senza dover preoccuparti della sua orientazione. Indipendentemente da quale direzione il drone sia orientato, questa funzione garantisce che il drone segua sempre i comandi da te osservati. Per attivare il modalità Headless, prima del decollo, posizionati dietro il drone e premi brevemente il pulsante del modalità Headless sul telecomando.



## 13. Utilizzare la fotocamera del drone

La telecamera del drone ti permette di scattare foto e registrare video durante i voli. Inserisci una scheda micro-SD compatibile nella slot dedicata alla memoria del drone per poter scattare foto e registrare video. Premi il pulsante Foto per scattare una foto. Premi e tieni premuto il pulsante Registra per registrare video.

Usa il comando di regolazione della telecamera per cambiare l'angolo della telecamera del drone.




## 14. Telecamera Wi-Fi

**Scarica e installa l'app**  
1.1 Cerca [LGGO] nell'App Store per iOS o in Google Play per Android  
1.2 Scarica e installa sul tuo smartphone



ITA 7


## Accessori principali



Mando remoto  
Batteria per droni  
Cavo di ricarica  
Lame

**Avvertenza!**  
- Batteria al litio dentro!  
- Non tentare di aprire il dispositivo!  
- Evita il calore, l'acqua, l'umidità e la luce diretta del sole!

## Accessori principali



Mando remoto  
Batteria per droni  
Cavo di ricarica  
Lame

ITA 8

## Contact

Main contact point: [contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)

### Nordics

**Headquarter**  
Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00  
(Push "T" for support)

E-Mail: [support.de@denver.eu](mailto:support.de@denver.eu)  
[support.hq@denver.eu](mailto:support.hq@denver.eu)

For all other questions please write to:  
[contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)

### Germany

**Denver Germany GmbH Service Center**  
Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau  
Denmark

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail: [support.de@denver.eu](mailto:support.de@denver.eu)

Monday - Thursday 09:00 - 16:30  
Friday 09:00 - 14:00

### Austria

**Lurf Premium Service GmbH**  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085  
E-Mail: [denver@lurfservice.at](mailto:denver@lurfservice.at)

### Poland

**LetMeRepair Poland sp. z o.o.**  
ul. Czeszotowska 140  
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092  
E-Mail: [denver-service@letmerepair.pl](mailto:denver-service@letmerepair.pl)

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above, please write an email to [contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)

### Spain/Portugal

**DENVER SPAIN S.A.**  
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 - nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

Spain  
Phone: +34 960 046 883  
Mail: [support.es@denver.eu](mailto:support.es@denver.eu)

Portugal  
Phone: +35 1255 240 294  
E-Mail: [denver.service@satfiel.com](mailto:denver.service@satfiel.com)

### Denmark

**Denver A/S**  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

denver.eu  
[facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)



ITA 9