




DCG-3572
denver.eu



Denver DCG-3572

denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Por favor, leia este manual de instruções com atenção antes de usar o produto

1. Informações de Segurança

Por favor, leia com atenção o manual do utilizador e guarde-o num local seguro para consulta futura e manutenção.

1.1 Aviso Importante

(1) Por favor, mantenha o drone a 20 metros de edifícios, árvores e outros objetos sólidos que possa colidir, para evitar danos ao drone ao usar o controlador ou as funções do aplicativo.

(2) Este produto NÃO É UM BRINDE, trata-se de um equipamento complexo que integra conhecimentos técnicos especializados, como mecânico, electricista, mecânico de ventilação e transmissor de alta frequência, entre outros, devendo ser instalado corretamente e ajustado para evitar acidentes.

O proprietário deve sempre operar de forma segura. Caso uma operação inadequada cause lesões corporais ou danos materiais, a DENVER A/S não assume qualquer responsabilidade por questões de segurança decorrentes da operação, uma vez que não tem controle sobre a forma como os equipamentos são mantidos, utilizados ou operados.

(3) Este produto não é indicado para pessoas com menos de 14 anos.

(4) O uso de drones pode ser proibido em determinadas áreas, como estações de comboios, aeroportos, aeronaves e zonas habitadas. Deve consultar as autoridades para saber se o uso

POR 1

Para pessoas com 14 anos ou mais

de drones é permitido em determinadas áreas públicas ou privadas. Sempre utilize o drone, tendo em conta a necessidade de não violar a privacidade das pessoas. Excluímos qualquer responsabilidade por uso inadequado do drone.

(5) A DENVER não assume qualquer responsabilidade por obrigações de segurança ou multas decorrentes da operação, utilização ou erro de controle após a venda dos produtos. A garantia não se aplica se o drone se acidentar e for danificado.

1.2 Precauções de Segurança

Evite se aproximar de multidões durante o voo, pois o uso de drones é um hobby de alto risco. A montagem incorreta, a falha na estrutura principal, equipamentos eletrônicos defeituosos ou operação por pessoas sem formação adequada podem causar danos ao drone ou ferimentos. Por favor, preste especial atenção à segurança durante a operação.

(1) Mantenha-se longe de pessoas e obstáculos

A velocidade de voo e o estado do drone são incertos, o que pode representar um risco potencial. Ao escolher um local para voar, evite edifícios, árvores e linhas de transmissão de energia. Não voe em áreas lotadas nem nas proximidades de locais com grande concentração de pessoas. Além disso, evite voar em tempo de chuva, tempestades, trovoadas ou relâmpagos, a fim de proteger máquinas e peças contra danos.

(2) Evite ambientes úmidos

O interior do drone é composto por componentes eletrônicos altamente precisos. Evite a umidade ou vapor de água para proteger a maquinaria e as peças.

(3) Operação segura

Controle o seu drone com base no seu estado físico e na sua habilidade de voo. Fadiga, apatia e erros de operação aumentam o risco de acidentes.

(4) Evite as lâminas giratórias

Mantenha o rosto, o corpo e todos os espectadores longe das lâminas em rotação. As lâminas giratórias de um modelo deste tipo podem causar ferimentos graves.

(5) Mantenha-se longe do calor

Um drone é feito de metal, fibra, plástico, componentes eletrônicos, etc. Mantenha-o longe do calor e da luz solar para evitar deformações e danos.

1.3 Lista de Verificação Antes do Primeiro Voo

(1) O campo de voo deve estar em um espaço aberto, livre de obstáculos.

(2) Certifique-se de que o receptor e o transmissor estejam completamente carregados.

(3) Por favor, siga rigorosamente a ordem de ligação e desligação antes da operação. Ao iniciar a voo, ligue primeiro o transmissor e conecte a bateria ao drone por último; ao concluir a voo, desconecte a bateria do drone primeiro e desligue o transmissor por último.

Uma alteração na ordem de ligação pode fazer com que o seu drone perca o controle, colocando você e outras pessoas em risco. Por favor, siga o procedimento correto de ligar e desligar.

(4) Certifique-se de que a ligação entre a bateria ou o motor esteja bem estabelecida. Vibrações contínuas podem causar uma conexão defeituosa no terminal de alimentação, tornando o drone incontrolável.

POR 2

2. Carregamento da bateria

2.1 Carregando o seu controle remoto

Conecte uma das extremidades do cabo de carregamento fornecido ao porto de carregamento do seu controle remoto e a outra extremidade a um adaptador USB de carregamento adequado (não incluído).

Enquanto a bateria está a carregar, a luz LED do controle remoto permanecerá acesa e desligar-se-á assim que a carga for concluída.

2.2 Carregar o seu drone

Pressione e mantenha pressionado o botão da bateria do drone e retire-a.

Conecte uma das extremidades do cabo de carregamento fornecido ao porto de carregamento da bateria e a outra extremidade a um adaptador USB de carregamento adequado (não incluído).

Enquanto a bateria está a carregar, a luz LED permanece acesa e desliga-se assim que a carga for concluída.

3. Preparar o seu drone

Desenrolar o drone antes de voar: primeiro desenrolar os braços dianteiros, depois os traseiros.

Ao substituir as lâminas, as etiquetas A/B devem corresponder às das lâminas de reposição.

Antes de usar, insira um cartão MicroSD (**com capacidade mínima de 10 e máxima de 256GB**) na entrada de cartão localizada no corpo do drone.

4. Uma rápida olhada no seu controle remoto

5. Preparação para o voo

Antes de preparar o seu drone para voo, verifique se dispõe de um ambiente adequado. Evite voar em condições de chuva, neve ou vento forte. Mantenha-se a uma distância mínima de 20 metros de pessoas, árvores, linhas elétricas, edifícios altos, aeroportos e torres de sinalização. **O seu drone foi projetado especificamente para voo ao ar livre com GPS. Não tente voar ou calibrar o drone em ambientes fechados.**

6. Conectar o seu drone ao controle remoto

Pressione e mantenha pressionado o botão de ligar/desligar do drone. As luzes do drone começam a piscar rapidamente, indicando que o drone está ligado.

Pressione e mantenha pressionado o botão de energia do controle remoto; o drone se conectará automaticamente em cerca de 20 segundos. Quando você ver a visão em primeira pessoa em tempo real (FPV) no ecrã do controle remoto, ou quando as luzes dianteiras do drone começarem a piscar e as luzes dos braços dianteiro e traseiro ficarem estáveis, a conexão estará bem estabelecida. Pode ser necessário repetir este processo algumas vezes até que a conexão seja estabelecida.

Nota: Durante a sincronização do controle remoto, fique atrás do drone e oriente a câmera para a frente, no ponto para onde você pretende voar.

7. Calibração geomagnética (para o modo GPS)

Pressione e mantenha pressionado o botão de Calibração Geomagnética no seu controlador. As luzes dianteira e traseira do drone ficarão desligadas e a luz dianteira começará a piscar.

Gire o seu drone horizontalmente, girando-o continuamente no sentido horário até o controle remoto emitir um som.

Vire rapidamente a cabeça do seu drone para baixo e roteia-a no sentido horário, continuando a girar até que o controle remoto emita um som. As luzes do drone deixarão de piscar e a luz dianteira começará a piscar lentamente.

Coloque o drone sobre uma superfície plana e comece a procurar sinais GPS. Após 1 a 3 minutos, quando o drone estiver a receber um sinal GPS estável, as luzes deixarão de piscar e começarão a brilhar de forma constante. A calibração está concluída.

8. Calibração do Giroscópio

Calibre o giroscópio interno do seu drone para garantir um voo suave e equilibrado. Antes de começar, assegure-se de que o drone esteja sobre uma superfície plana e estável.

Pressione os joysticks esquerdo e direito ao mesmo tempo no canto inferior esquerdo. A calibração é considerada bem-sucedida quando as luzes do drone passam de piscar para brilhar continuamente.

Nota: Se o seu drone decolar e voar sem o comando do controle remoto, pode ser necessário tentar novamente calibrar o giroscópio.

9. Modos de Voo

Voo ao Ar Livre: Modo GPS

O modo de voo padrão é o modo GPS; a opção 'GPS ON' aparece na tela do seu controle remoto. Depois de ligar o drone ao controle remoto, siga os passos de calibração geomagnética. Quando os símbolos do sinal do satélite aparecerem em 10PCS na tela do controle remoto, significa que o sinal GPS foi recebido e as luzes ficarão estáveis. O drone está pronto para voar.

Voo em Ambientes Fechados e Internos: Modo de Fluxo Ótico

Ao operar o seu drone em ambientes fechados ou interiores, pressione e mantenha pressionado o botão do modo de voo para ativar o Modo de Fluxo Óptico.

Quando você ouvir um bip no controle remoto, a aeronave entrou no modo de fluxo óptico interno.

10. Descolagem e Aterragem

Depois de concluir os passos 6, 7 e 8 e estabelecer uma conexão GPS suficiente, pressione simultaneamente o volante esquerdo até o fundo esquerdo e o volante direito até o fundo direito. As pás começarão a girar; em seguida, aumente o acelerador e o drone começará a decolar. Para facilitar a decolagem, basta pressionar uma vez o botão de decolagem com um único toque para desbloquear as asas e, ao pressionar novamente, o drone decolará.

Pressione uma vez o botão de aterragem com um único toque, e o drone aterrissará automaticamente no solo. Você também pode puxar o acelerador esquerdo para baixo e aterrissar manualmente. Quando a bateria do drone estiver baixa, as luzes LED começam a piscar lentamente e o drone voltará a voar e aterrissará de emergência no solo.

11. Um clique para retornar

Pressione o botão de retorno com um toque para iniciar um voo de retorno. O drone retornará e aterrará no ponto de decolagem.

NOTA: É essencial calibrar corretamente o GPS antes da viagem. Caso contrário, o drone pode desviar-se durante a tentativa de retorno com um toque.

12. Modo sem cabeça

O modo sem cabeça permite voar o seu drone sem se preocupar com a sua orientação. Independentemente da direção em que o drone esteja orientado, esta função garante que ele siga sempre os comandos do seu ponto de vista. Para ativar o modo Headless, antes de o drone decolar, fique atrás dele e pressione brevemente o botão de modo Headless no controle remoto.

13. Usando a câmera do drone

A câmera do drone permite tirar fotos e gravar vídeos durante as suas voos. Insira um cartão micro-SD compatível na entrada de cartão de memória do drone para gravar imagens e vídeos.

Pressione o botão Foto para tirar uma foto. Pressione e mantenha o botão Gravação para gravar vídeos. Use o controle de ajuste da câmera para mudar o ângulo da câmera do drone.

14. Câmera Wi-Fi

Download e Instalação de Aplicação

1.1 Busque [LGGG] na App Store do iOS ou no Google Play do Android

1.2 Baixe e instale no seu smartphone

15. Acessórios Principais

16. Contato

Por favor, note: todos os produtos podem ser alterados sem aviso prévio.

Recebemos reservas por erros e omissões no manual.

Todos os direitos reservados. Copyright Denver A/S

Germany

Denver Germany GmbH Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau
Denmark

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail: support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085

E-Mail: denver@lurfservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Czesłochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092

E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above, please write an email to contact.hq@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNIA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Denmark

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

POR 3

POR 4

POR 5

POR 6

POR 7

POR 8

POR 9